



Kom i gang med Jagten



Jagten er et bevægelses- og hukommelsesspil, hvor man får sved på panden.

I skal fange karaktererne Gerda og Rudi, der gemmer sig på brikkerne som lysmønstre. I fanger dem ved at træde på de brikker, der lyser.

Sådan spiller du



Træd på de brikker, I gerne vil spille med. De lyser, når de er valgt.





Vælg på tørresnoren, om I vil spille 1 eller 2 hold. Vælg på hylderne, hvilket spil I vil spille. Nummer 1 er nemmest og nummer 30 er sværest. Hvis en kassen er låst, skal I gennemføre spillet inden, for at låse det op.



Nu er I klar til at spille Jagten. Det hold der først fylder sin pointbunke vinder!



I kan trykke på  for at spille det samme spil og niveau og springe over spillets introduktion. I kan også trykke på  for at gå direkte til næste bane uden karakterernes introduktion.

Tip!



Tryk på **Hjælp** for at finde regler for Jagtens runder.